ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Frezarka Marathon K35 Mini




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Frezarka profesjonalna Marathon K35 Mini, charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, niewielkimi gabarytami oraz nowoczesnym wyglądem. Przejrzysty i czytelny panel sterujący oraz intuicyjna obsługa, stwarzają doskonałą możliwość pracy zarówno doświadczonym jak i początkującym użytkownikom.
Urządzenie wyposażone jest w bardzo mocną głowicę generującą moment obrotowy 2,9 Ncm, dzięki czemu już przy 3000 obrotów uzyskuje maksymalną moc. Drgania głowicy są całkowicie wyeliminowane, a ergonomiczny kształt oraz lekkość sprawiają, że praca nią to czysta przyjemność.
Głowica posiada blokadę frezów typu TWIST-LOCK, co umożliwia wymianę frezu jednym ruchem.

Budowa





1. Jednostka sterująca
2. Dioda kierunku obrotów
3. Przełącznik kierunku obrotów
4. Przycisk pauzy
5. Wyświetlacz ilości obrotów
6. Regulacja obrotów
7. Gniazdo wtykowe głowicy
8. Włącznik/wyłącznik
9. Kabel zasilający
10. Gniazdo wtykowe napędu nożnego

Dane techniczne

Baza:

- zasilanie: 220-240 V/50Hz
- wymiary: 122 x 121 x 52 mm
- moc: 35W
- obroty prawe i lewe
- włącznik i regulacja obrotów na bazie
- płynna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 30 tys.

Głowica:

- rączka twist-lock (wymiana freza jednym ruchem)
- Model: H200
- Obroty: 0-30 000 na minutę
- Moment obrotowy: 2,9 Ncm
- Długość:151 mm
- Średnica: 22 mm
- Masa: 150 g


Obsługa:

1. Podłącz urządzenie do prądu
2. Włącz urządzenie włącznikiem (nr 10 na schemacie).
3. W celu zmiany kierunku obrotów głowicy przyciśnij przełącznik kierunku obrotów (nr 3 na schemacie). Głowica zatrzyma się, a następnie obroty zmienią się na przeciwne, a dioda nad przyciskiem zmieni kolor.
4. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie wyłącznikiem (nr 10 na schemacie).

Wkładanie i wyjmowanie frezów

1. Obróć uchwyt głowicy (TWIST-LOCK) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu i słyszalnego kliknięcia, a następnie wyciągnij frez.
2. Włóż nowy frez, obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu i słyszalnego kliknięcia
3. Pamiętaj, aby nie używać zgiętych, źle wyważonych, asymetrycznych lub uszkodzonych frezów. Mogą one powodować wibracje, przegrzewanie i uszkodzenie głowicy.

Zalecane prędkości zależnie od rodzaju frezu



Uwaga!! Frez należy zmieniać po wyłączeniu frezarki włącznikiem (nr 10 na schemacie). Przekręcenie potencjometru regulacji obrotów (nr 6 na schemacie) na minimum nie wyłącza frezarki, a jedynie zmniejsza jej obroty do minimum (niewidocznych gołym okiem). Zmiana frezu na włączonej frezarce przy minimalnych obrotach może powodować przegrzewanie głowicy, a w konsekwencji jej uszkodzenie (nieobjęte gwarancją).

Uwaga!! Nie należy moczyć głowic. Nie należy dezynfekować nadmierną ilością płynu. Woda lub płyn dezynfekujący dostające się do środka głowicy, mogą ja uszkodzić. Przed ewentualna dezynfekcją usuń pył z głowicy. Zaleca się konserwacje głowicy środkami do tego przeznaczonymi**.**

Uwaga!! Głowicę należy regularnie czyścić oraz zabezpieczać przed zapyleniem.
Z powodu złego użytkowania i uszkodzenia głowicy w wyniku zapylenia reklamacje nie będą uwzględniane.

Uwaga!! Odblokowanie uchwytu w czasie pracy spowoduje uszkodzenie urządzenia. Wymiana frezów przy włączonym silniku powoduje uszkodzenie sprzęgła. Uszkodzenie to nie podlega gwarancji. Wymiana frezu powinna następować w pozycji otwartej uchwytu (odblokowanej) i w tym czasie frezarka musi być wyłączona.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.