ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Lampa Ocho Nails X13 plus




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Scan for different languages

CE

Funkcje urządzenia:

1. Czujnik ruchu na podczerwień
2. Ekran LED
3. Przycisk ustawiający czas pracy urządzenia na 10min (tryb wybielający)
4. Przycisk ustawiający czas pracy urządzenia na 30s
5. Przycisk ustawiający czas pracy urządzenia na 60s
6. Przycisk ustawiający utwardzanie bezbolesne oraz czas pracy urządzenia na 99s
7. Gniazdo zasilania



Opis produktu

Lampa Ocho Nails jest zaprojektowana do profesjonalnego użytku. Dzięki niej można szybko utwardzić żele UV/LED oraz hybrydy.

Sposób użycia:

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Wybierz czas działania urządzenia (30/60/99s lub 10min).
3. Po ponownym naciśnięciu przycisku lampa przejdzie w stan spoczynku.
4. Po włożeniu dłoni bez wyboru czasu pracy urządzenie automatycznie ustawi czas na 120s.
5. Po wyborze czasu pracy pomiędzy 30/60s lub włożeniu dłoni do lampy i uruchomieniu jej przez sensor ruchu wciśnij i przytrzymaj przycisk 99s. Pozwoli to na przełączenie mocy z 48W na 65W (moc lampy może być zmieniana jedynie, kiedy lampa pracuje w trybie wyboru czasu pracy lub przez sensor ruchu).
6. Przytrzymaj przycisk 99s – urządzenie przejdzie w tryb utwardzania bezbolesnego, moc będzie zwiększana stopniowo.
7. Po wyborze czasu pracy między 30s/60s/10min czas odmierzany jest wstecz do 0. W przypadku wybrania trybu bezbolesnego utwardzania 99s oraz automatycznego uruchomienia przez sensor ruchu czas liczony jest od 0 do 99s lub 120s, zależnie od wybranej opcji.
8. Przyciski 30s/60s/99s/10min posiadają funkcję zapamiętywania. Po wybraniu danego czasu lampa zapamiętuje wybór i przy kolejnym włożeniu dłoni do lampy uruchamia się z poprzednio wybranym czasem.

Specyfikacje urządzenia:

Model: X13plus

Moc wejściowa: 24V 1.5A

Moc: 65W

Led: 36 diod (365-405nm)

Zasilacz:

-moc wejściowa 100-240V 0,5A 50-60Hz

-moc wyjściowa 24V 1,5A

Długośc kabla: 146cm

Wymiary urządzenia: 22x20x10cm

Uwaga

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

- aby uniknąć uszkodzenia urządzenia używaj zasilacza dołączonego do zestawu

- aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem trzymaj lampę z dala od wody oraz innych płynów

- jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania

- nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone

- nie używaj urządzenia, jeśli zasilacz jest uszkodzony

- aby uniknąć skrócenia żywotności lampa nie powinna działać dłużej niż 600s przy jednorazowym użytkowaniu

- podczas użytkowania nie patrz bezpośrednio na światło LED, aby uniknąć uszkodzenia wzroku

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać

do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.